### 感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

コンベクションオーブン

## TS-4117 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管してくだ さい。 もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・ 1・2
使用上の注意とお願い・・・・・・ 2
各部の名称とはたらき ····・ 3・4
使いかた ・・・・・・・ 5・6
調理例 ・・・・・・・・・・・ 6~ 12
お手入れ 13 こんなときは
アフターサービス 仕 様

#### RX0702E

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 ぬずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、 この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



製品本体は水や液体につけたり、 水をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止



ショート・感電の

恐れがあります。



プラグを抜く

コンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差ししない でください。

感電や事故の 原因になります。

やけど・感雷・

けがをする恐

れがあります。

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分 解したり修理・改造は行わないで ください。



発火したり、異 常動作してけが をすることがあ

不安定な場所や熱に弱い敷物の 上では使用しないでください。 カーテンなど可燃物のそばで使 用しないでください。



高温になるため、 材質などによって は痛めることがあ ります。



定格 15A 以上・交流 100Vのコンセ ントを単独で使ってください。

禁

他の器具と併用したり、延長コードやソ ケット、テーブルタップなどは使用しな いでください。分岐コンセント部が異常 発熱して、発火することがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグを



天板に油を入れて使わないでくだ





火災の恐れが あります。

電源プラグに異物やごみを付着さ せないでください。


禁止


感電・ショート・発火の原因になります。

調理中や調理直後は高温部(金属 部やドアガラス)に直接触れない 接触禁止 でください。



高温ですので やけどの原因 になります。







使用中に製品から離れたり、通電 したまま放置しないでください。



過熱事故の 原因になり ∌ます。

くず受けは必ず取りつけて使用し てください。



テーブルを焦が したり火災の原 因になります。





火災の原因に

なります。

開けたドアの上に調理物などを載

禁止



製品の破損、け がややけどの 原因になります。

強制

禁止

必要以上に加熱しないでください。

火気 (コンロ・ストーブ) などの近

くや水・油のかかる所で使用しな

過熱による発火の原因になります。

いでください。

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しな いでください。


感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張った り、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだ 禁止 り、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 感電や発熱により火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください。

強制 感電やショートして発火することがあります。




けがややけど絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 プラグを抜く

調理以外に使わないでください。



なります。





熱い天板やドアガラスに水を

かけないでください。

変形や故障、ガ ラスの破損の 原因になります。

使用中は、電源コードが製品に触れないように してください。



電源コードの変 形や破損の原因 になります。

使用中は、絶対に製品を移動しないでください。




やけど・火災の 原因になります。


万一調理物から発煙したときは、すぐにドアを開けないでください。発火の原因になります。 電源プラグをコンセントから抜き、冷めてから開けてください。

#### 次の状態は使用に支障ありません。

初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用に伴い出なくなります。 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

## 各部の名称とはたらき






取り出す際は、確実に爪がはまっていることを確認して操作してください。

#### 付属品のセット

調理メニューに応じた位置にセットします。 左右同じ位置の溝に合わせる。

● ワイヤーラック

● ピザプレート



穴のある方を横にして使用して ください。

必ずワイヤーラックの上に載せて 使用してください。

本製品はピザ生地・材料から出る水 分や油をほどよく吸収し、生地をパ リッと焼き上げることができます。 ご使用後、表面が油分などで茶色く変色 しますが特性や品質は変わりません



表面に付着した食べ物カスなどは、濡れぶきんなどでふき取ります 頑固な汚れは、お湯につけた後、スポンジなどでこすり取ります。 その後、十分にすすいでから自然乾燥します。

#### (ピザプレートの使用上の注意とお願い)

- ●材料はピザプレートに直に置き、油やオイルなどは使用しな いでください。
- 必ず調理温度で予熱をしてください。オーブンを予熱すると きにワイヤーラックの上にピザプレートを載せて、一緒に予熱 してください。予熱が不十分な場合、生地がパリッと仕上がよ ないことがあります。(ピザの場合、230°Cで約20分間)
- ●ピザプレート上で調理物を切り分けないでください。セラミ ク製のため、ナイフなどの刃こぼれなどの恐れがあります。
- お手入れの際、洗剤は使用しないでください。(食器洗い器使 用不可)内部にしみ込んだ洗剤がすすいでも取りきれない恐 れがあります。金属製のたわし・ブラシなどは使用しないでく ださい。プレート表面に傷のつく恐れがあります。



曲げてある方を手前にセットして ください。

お買い求め後、必ずセットしてから ご使用ください。

#### 調理のポイント

- メニューの調理時間は、材料の温度、 質、容器などによって異なります ので、出来具合を確認しながら、加 減してください。
- ●シフォンケーキなど高さがある食 品を焼く場合、焼き色が付き過ぎ ることがあります。型より少し大 きめに切ったアルミ箔を調理途中 でかぶせるなど、調整してください。

#### 注意とお願い

- ●付属の取っ手でピザプレートは取扱いできません。ピザプレートをご使用の際は、お手持ちのミトンなど を使用してください。
- 調理中、調理後は本体の内外部ともに熱くなっています。ドアハンドルと操作部のつまみ以外は素手で触 れないでください。やけどをする危険があります。
- ●肉・魚など油の出るものは、直接調理せず、アルミ箔を天板に敷いて、調理してください。天板に敷くとき 以外は、クッキングシートは使用しないでください。
- ●アルミ箔を使用して調理する場合は、アルミ箔がヒーターに触れないようにご注意ください。

## 使いかた

1.くず受けをセットする。




2.電源プラグをコンセントに差し込む。



#### お願い

タイマーつまみ、ヒーター切替つまみを「OFF」にして電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

### 3.必要に応じて予熱をする。



温度調節つまみをまわして、予熱温度を設定します。

ヒーター切替つまみをまわしてヒーター設定 を切り替えます。

タイマーつまみをまわして予熱時間を設定すると、加熱を開始します。 通電ランプが点灯します。)

予熱時間は目安を参考にしてください。

予熱時間の目安 (室温が20 の場合)

150~170 … 5分~ 7分

180 ~ 200 … 7分~ 9分 200 ~ 250 … 9分~ 12分

ピザプレートの予熱・・・約 20分

#### お願い

予熱時に天板・ワイヤーラックを入れて空焼きしないでください。 ピザプレートはワイヤーラックの上にのせてご使用ください。

### 4.調理する物を庫内に入れ、調理を始める。



#### お願い

使用中にヒーターが赤くなったり、消えたりしますが、故障ではありません。 温度調節のためについたり消えたりします 予熱が完了したら調理物を天板またはワイヤー ラックにのせて庫内に入れます。

#### 注 意

予熱をした場合、本体や庫内が熱くなっています。 必ず、付属の取っ手か市販のミトンなどを使っ て出し入れしてください。特にピザブレートを予 熱した際はやけどに十分注意してください。

油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。

タイマーつまみを回して、調理時間を設定します。 調理時間を 10分以下に設定するときは、タイマーつまみを一度 10分以上に回してから戻し て合わせてください。

ファンが必要な調理の場合はファンスイッチを ONにします。

### 5.調理終了。



出来上がった調理物を取り出します。

#### 注意

庫内や天板、ワイヤーラックは熱くなっています。 調理物は必ず付属の取っ手か市販のミトンなど を使って出し入れしてください。

### 6.ご使用後は...

ご使用後は、タイマーつまみを「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜いてください。


## 調理例


トースト・・・・トーストの場合、予熱は必要ありません。

焼き時間 4分~ 7分 ヒーター切替 上下 温度 250 ワイヤーラック位置 中段 ファン ON

#### 《トーストのしかた》

天板は使用せず、ワイヤーラックの 上に直接のせて焼いてください。





5

#### バターロール


焼き時間 15分~ 20分 ヒーター切替 上下 温度 180 天板位置 下段 ファン ON

#### 《材料》6個分

水 (ぬるま湯 )・・・・・・ 70ml 卵 ( M 玉 )・・・・・・ 1/2個 強 力 粉・・・・・・ 140g 砂 糖・・・ 大さじ1,1/2 塩 ・・・・・ 小さじ1/4 無 塩 バ タ - · · · · · · · 20g スキムミルク・・・大さじ 1,1/2 ドライイースト・・・・・ 小さじ 1

[その他] ぬ り 卵・・・・・・ 1/4個

打ち粉(強力粉)・・・・・・適量



#### 《作りかた》

ボールに砂糖、塩、常温に戻した無塩バター、スキムミルクを入れ、混ぜ合わせます。 人肌程度のぬるま湯に卵を溶き、ボールに少しづつ加え、さらによく混ぜ合わせます。 強力粉を入れ、手でつかむように混ぜ合わせ、粉と水分がなじんだところでドライイーストを振り入れ、生地をひとまとめにしてください。 打ち粉を軽くふるった台の上に生地を取り出し、生地を手のひらの下のあたりで押し伸ばすように体重をかけてこねます。

表面がなめらかになるまで休まずに 20~30分十分にこねてください。

#### · [一次発酵]

生地を丸くまとめてボールに入れ、表面が乾かないようにラップをかけて、45 くらいのお湯を入れたボールの上に重ね、約 1時間発酵させます。

ときどきお湯を加えて温度を保つようにしてください。

#### 〔ガス抜き〕

指でゆっくりと押してみて生地がもどるようになったら、生地を取り出します。 生地の中に含まれているガスを手で押して抜き、生地を丸くまとめます。

#### [二次発酵]

生地をボールに入れて と同じ方法で約1時間発酵させます。(生地が2-2.5倍になるまで)打ち粉を軽くふった台の上に生地を取り出し、軽く丸め直してから6等分に分割して丸めます。

丸め方のコツ…生地の表面を張るように やさしく丸めます。

#### 〔ベンチタイム〕

固くしぼったぬれぶきんをかけて、約15~20分休めます。

丸い生地を手のひらでころがして円すい形にした後、めん棒で 薄くのばしてしずく型にします。




生地の幅の広い方から巻き、クッキングシートを敷いた天板に 巻き終わりを下にして間隔を開けて並べます。

巻き方のコツ…先っぽを軽く引っ張りながら巻き付け、巻き終わり の生地をつまんで、しっかりとくっつけます。

表面が乾かないように霧吹きをして、あたたかいところ(約35)で約30~40分発酵させます。

生地が約2~2.5倍に膨らんだら OK 生地の表面にぬり卵を塗り、180 に温めたオーブンで約15~20分焼きます。






焼きいも

焼き時間 35分~40分 ヒーター切替 上下 温度 250 ワイヤーラック位置 中段 ファン ON

《 材 料 》 サツマイモ(直径約 5cmのもの)・・・ 2本 《 作りかた 》

サツマイモを軽く水洗いし、水気を切っておきます。 250 に温めたオープンで約35~40分焼きます。



#### ピザ

焼き時間 15分~20分 ヒーター切替 上下 温度 230 ピザプレート位置 中段 ファン CN

《材料》直径約23cm

 【生地】
 [具】

 ぬるま湯・・・・・・80ml
 ピザソース・・・適量

 強力粉・・・・・・120g
 トマト(くし切り)・・・適量

 砂糖・・・大さじ1/2
 ピーマン(細切り)・・・適量

 塩・・・・小さじ1/2
 ピザ用チーズ・・・適量

 スキムミルク・・・大さじ1/2
 玉ねぎ(薄切り)・・・適量

 ドライイースト・・・小さじ1/2
 サラミソーセージ(輪切り)・・・適量

 サラダ油・・・大さじ1/2
 ペーコン・・・適量

さとう イースト

小麦粉

ここにぬるま湯

を注ぐ

〔その他〕 打ち粉(強力粉)\*・・適量

#### 《作りかた》

ボールにまず強力粉とスキムミルクを入れ、中央をくぼませたところに砂糖とドライイーストを入れます。塩は端に入れてください。

の中央の砂糖とドライイーストをめがけてぬるま湯を注ぎ、手で<sup>塩</sup>つかむように全体を混ぜ合わせて、生地をひとまとめにします。

打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出し、手のひらの下のあたりで押しのばすように、体重をかけてこれます。

生地の表面がなめらかになったら、サラダ油を加えてなじませながらこねます。

表面がなめらかになるまで休まずに20~30分十分に練ります。

生地を丸くまとめ、生地が乾燥しないようにラップをかけてあたたかいところで約 40分間発酵させます。 約 2倍に膨らんだら OK

丸め方のコツ…生地の表面を張るようにやさしく丸めます。

打ち粉(強力粉)を軽くふった台の上に生地を取り出し、生地を軽く丸め直します。

固く絞ったぬれぶきんをかけて、15~20分休ませます。



打ち粉をまぶしためん棒で直径約 23cmに伸ばします。伸ばした生地にフォークで穴をあけます。 全体にピザソースをぬり、お好みの具を均一に並べ、最後にピザ用チーズを全体にのせます。

ピザプレートを約 20分予熱し、ピザ生地をそのままのせます。

230 に温めたオーブンで約 15~20分、周囲がきつね色になり、チーズが溶けるまで焼いて出来上がり。

**∖POINT!**/冷凍ピザもピザプレートで美味しく!

焼き時間 8分~ 10分 ヒーター切替 上下 温度 230 ピザプレート位置 中段 ファン O

#### 《直径 14㎝の冷凍ピザ 1枚》

ピザプレートを約20分予熱し、凍ったままのピザをそのままのせて約8~10分焼きます。

7

茶わんや湯呑み

の高台(足)に逆

さに立てて冷ま

します。

#### スポンジケーキ

焼き時間 35分~40分 ヒーター切替 上下 温度 160 天板位置

#### 《材料》直径18cm型

卵 (M玉)・・・ 3個 [ A]バ タ ー・・・・・ 15g 糖··· 90a 乳・・・・大さじ1

薄 力 粉 · · · 90q

#### 《作りかた》

硫酸紙または、クッキングシートをケーキ型に合わせて切り、敷きます。 薄力粉は粉ふるいでふるっておきます。

ボールに卵を割りほぐし、砂糖を 2~3回に分けながら加え 5~10分、量が 3~4倍になるまで、泡立

泡立て器で持ち上げると一瞬生地がこもり、落ちた跡がなかなか消せない状態になるまでしっか りと泡立てます。

薄力粉を加え、ヘラで粉っぽさがなくなるまでさっくりと混ぜ合わせます。

混ぜかたのコツ...泡が消えると膨らまないので、底から大きくすくうようにして混ぜます。

[ A)を人肌よりやや熱めに温め、温かいうちに生地全体に加え、手早く混ぜます。

〔 Aの容器に生地を少し移してなじませてから生地のボールに移して混ぜるとダマになりません。

ケーキ型に を入れます。10m(らいの高さから落とし生地の中の空気を抜きます。

天板に をのせ、160 に温めたオープンで約35~40分焼きます。 竹串を刺して何もついてこなければ出来上がり。

お好みで・・・生クリームやフルーツなどをのせてください。

#### 八二 - トースト・・・・・ ハニ・トーストの場合、予熱はいりません。

焼き時間 14分~ 18分 ヒーター切替 上下 温度 200 天板位置 下段 ファン ON:

#### 《材料》

+

八

食パン かずしていないもの )・・・・ 1 斤 溶 か し バ タ -・・・・ 30g バニラアイスクリーム・・・ 'カップ は ち み つ・・・・適量

#### 《作りかた》

食パンに9つのブロックになるように切り目を入れます。 下から 2m位を切り離さないように残してください。

の上から溶かしバターをまんべんなくかけて、天板にのせます。 200 のオーブンで約 14~ 18分、好みの焼き色がつくまで焼きます。 焼き上がったアツアツの食パンにはちみつをたっぷりとしみこませ、 アイスクリームをのせて最後に再びはちみつをかけます。 ブロックをちぎってアイスとからめていただきます。

お好みで・・・シナモンを振りかけても美味しい。





#### ミルクティーシフォンケーキ

焼き時間 35分~40分 ヒーター切替 上下 温度 170 天板位置

#### 《材料》直径17cm型

卵 黄 ( L玉 )・・・・・・・・ 3個 生地用紅茶の葉・・・ 小さじ2 糖・・・・・・ 70g 紅茶リキュール・・・・ 20cc

ラ ダ 油····· 30cc

力 粉 · · · · · · 75a 〔紅茶液〕

ベーキングパウダー・・・ 小さじ 2/3 牛 乳··· 100cc

卵 白 ( L 玉 )・・・・・・・ 4個 紅 茶 の 葉・・・・・ 10g

#### 《作りかた》

薄力粉とベーキングパウダーは合わせて粉ふるいで振るっておきます。

生地用の紅茶の葉をすり鉢ですりつぶし、またはビニール袋に入れて包丁の背で叩き細かく刻んで おきます。(ティーバックのものはそのままで **CK**)

鍋に牛乳を温め、沸とうしたら紅茶液用の紅茶の葉を入れ、牛乳に少し色がつく程度煮出した後、火 を止めてふたをして 2~3分蒸らします。茶こしなどで漉して 50c計り、生地用の紅茶の葉と紅茶リ キュールを混ぜておきます。

ボールに卵黄と砂糖の 1/3量を入れ、少し白っぽくなるまで泡立て器かハンドミキサーで混ぜます。 にサラダ油を加え混ぜます。なじんだら、の紅茶液を加えてよく混ぜます。

に をもう一度ふるいながら一度に加えて泡立て器で粉っぽさがなくなるまでしっかりと混 ぜます。

卵白に残りの砂糖を加え、ハンドミキサーでしっかりとツノが立つまで泡立てて硬いメレンゲを作ります。 硬いメレンゲはボールをひっくり返しても落ちません。メレンゲの硬さが不十分だと生地が膨らみません。

メレンゲの 1/3の量を に加えて泡立て器でよく混ぜ、さらに残りのメレンゲの 1/2量を加え、よく 混ぜます。

の生地を残りのメレンゲのボールに入れ、泡立て器で20回くらい混ぜたあと、ゴムベラに持ち替 えてさっくりと混ぜ合わせます。

ボールの底からすくうように、メレンゲのかたまりが残らないように 混ぜます。

生地を高い位置から型に流し入れ、型を左右に回して生地を平にしたら、 型を持って 2 3回トントンと打ちつけて空気を抜いてください。

ドンドンと強く打ちつけると逆に空気が入ってしまうので注意してください。

170 に温めたオーブンで約35~40分焼きます。

竹串を刺して何もついてこなければ出来上がり。

焼き上がったらすぐに型を逆さにして茶わんや湯呑みの高台に 刺して冷まし、完全に冷めたらパレットナイフで型からはずします。

#### あまった卵黄で・・・ アングレーズソースを作る

《材料》 卵 糖····· 17a 乳··· 100cc

#### 《作りかた》

鍋に卵黄と砂糖を入れハンドミキサーでもったりとするまで混ぜます。

牛乳を加えて弱火にかけ、スプーン等でかき混ぜながら少しトロみがつくまで加熱します。 フルーツなどと一緒にシフォンケーキにかけていただきます。

#### ローストビーフ

赤 ワ イ ン・・・・・・大さじ3

《材料》

牛肉(かたまり)・・・ 700g オリーブオイル・・・大さじ 1,1/2 に ん に く・・・・・ 1片 ク レ ソ ン・・滴 量

粗挽き黒コショウ・・・ 適量

《作りかた》

牛肉は形を整えながらタコ糸でしばります。

全体に 10ヶ所ほど、肉の繊維にそって切り込みを入れ、薄切りにしたにんにくを差し込みます。 多めの塩・コショウを肉の表面によくすり込み、「A)を合わせたものでマリネします。 フライパンで肉の表面に焦げ目をつけるように焼きます。

アルミホイルに肉をのせて、残った(A)をまわしかけたら、ホイルで包んで天板にのせます。 200 に温めたオーブンで約30~40分焼きます。

竹串で刺して、白っぽい肉汁が出てきたらCK!

赤っぽい汁が出てくるようなら、焼き時間を追加してください。 肉を薄く切って器に盛り、たっぷりのクレソンを添えます。

グラタン

《材料(2皿分)》

マカロニ・・・・・・ 50g バ タ ー・・・・適 量 ビ・・・・・ 100g サ ラ ダ 油・・・・適 量 ブロッコリー・・・・ 1/4房 ピザ用チーズ・・・・適量スープ・・・・ 1/2カップ

バター・薄力粉・・・・・・ 各 20a 牛 乳・・・1.1/2カップ 玉 ね ぎ・・・中 1/2個 塩・こしょう・・・・適 量 塩・こしょう・・・・・・・少々 バター(皿にぬる用)・・・・適量

[ ホワイトソース]

《作りかた》

鍋に湯を沸かし、沸とうしたら塩をひとつまみ加え、マカロニをゆでます。 ゆであがったら、ざるに上げ水気を切り、マカロニがくっつかない ようにサラダ油をまぶしておきます。

ブロッコリ・は小房に分けて、ゆでます。エビは洗い、殻をむき、 背ワタを取ります。玉ねぎは薄切りにします。

フライパンにサラダ油とバターを熱し、エビを炒めて塩・こしょうをし、皿などに移します。 フライパンにサラダ油とバターを熱し、玉ねぎを炒めて塩・こしょうをし、皿などに移します。 フライパンにバターを入れ、ゆでたマカロニを入れ、バターが回る程度に炒めます。 炒めたエビと炒めた玉ネギを加えてさらに炒め、塩・こしょうをしてから、火から下ろします。 ホワイトソースをつくります。

厚手の鍋にバターと薄力粉を弱火で炒め、牛乳とスープで伸ばし、塩・こしょうします。 だまにならないように、牛乳とスープは少しずつ加えます。

ホワイトソースに炒めた具を入れ、混ぜ合わせます。

グラタン皿にバターを薄くぬり、を入れ、ゆでたブロッコリーを盛りつけ、ピザ用チーズをかけます。 250 に温めたオ・ブンで焼き色がつくまで、約 15分~ 20分焼きます。

焼き時間 約60分 ヒーター切替 上下 温度 250 天板位置 下段 ファン ON

《材料》 4人分

··· 仭(約800g~1kg) にんにく···· 2 片 モ ン・・・・・・・ 1/2個 [香味野菜] サラダオイル・・・・・ 大さじ1,1/2 玉 ね ぎ・・・・・1/2個

塩 ·····・・・・・・ 10g セ ロ リ・・・・・ 少々 コ ショ ウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 《作りかた》

香味野菜を用意しておきます。にんにくはスライスしておきます。

内臓を取り除いて処理した鶏を、胸を上にしてまな板などに置き、レモンを鶏の表面、お腹の中全体 にこすりつけ匂いを取ります。

鶏の重量に対して 1%の塩( 1kgなら 10g)を用意します。その半分の塩を周囲によくすり込み、残りの 半分は内側にすり込みます。更にコショウを全体にまぶし、にんにくの半分の量を内側にはさみます。 サラダ油を刷毛などで全体にまんべんなく塗ります。 これがキレイな焼き上がりの秘訣です。 両足をタコ糸でしばり、形を整えた鶏をクッキングシートを敷き香味野菜を散りばめた天板に載せます。 残りのにんにくを鶏の上に散らします。

250 に温めたオーブンで約60分焼きます。

表面が乾かないよう、ときどき肉汁をかけます。竹串を刺して白っぽい肉汁が出てきたらOK

焼き時間 13分~ 15分 ヒーター切替 上下 温 度 180 ワイヤーラック位置 中段 ファン ON:

《材料》

合 い 挽 き 肉・・・・・ 200g 玉 ね ぎ・・・・・ 1/4個 コショウ・・・・・・ 適量 にんにく・・・・ 1/2かけ オリーブオイル・・・・・・ 適量 オリーブオイル・・・・・・ 大さじ 1 卵 ・・・・・・ 1/2個 〔ソース〕

生 パン 粉・・・ 1/4カップ バルサミコ酢・・・ 大さじ1,1/2 生 クリーム・・・・・ 大さじ1 赤 ワ イ ン・・・ 大さじ1,1/2 ナ ツ メ グ・・・・・・・ り ょ う 油・・・・・ 大さじ 1/2

黒コショウ・・・・・・・・ 適量

[つけ合わせ]

塩 ・・・・・ 小さじ 1/4 ズッキーニ・・・・・・ 1/2本 パプリカ(黄色)・・・・・・ 1/4個 塩・コショウ・・・・・・ 適 量

《作りかた》

玉ねぎとにんにくをみじん切りにし、オリーブオイルを敷いたフライパン に入れ、しんなりとするまで炒めて皿などに移して冷ましておきます。

ズッキーニは 1.5cm厚の輪切りに、パプリカは細切りにし、オリーブオイルと塩・コショウをなじませておきます。 ボールに合い挽き肉と塩を入れ、軽く混ぜ合わせます。そこに玉ねぎとにんにく、卵、ナツメグ、パン 粉、生クリームと黒コショウを入れ、粘りが出るまで手でこねます。

混ぜた肉を2等分にし、平たい丸型にまとめます。真中はくぼませてください。

フライパンにオリーブオイルを熱し、丸めた肉を入れ、強火で焼き色をつけるように両面を焼いて取 り出し、アルミ箔を敷いたワイヤーラックの上に移します。

アルミ箔は肉汁がこぼれないように四隅を折って立ててください。

180 に温めたオープンで約 10分焼き、ズッキーニとパプリカを周りに載せて更に約 5分焼きます。 竹串を刺してスッと抜いたときに肉汁がピンクになったら出来上がり。

ソースの材料を全て鍋に入れ、半量になるまで煮詰めます。ハンバーグにかけていただきます。

## お手入れ…使用後はその都度きれいにしてください。

電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。 ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。 金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。

### ドア・本体外側



よく絞ったふきんでふいてください。 製品の丸洗い・水洗いは絶対に しないでください。



「壁面と上面」 クリーニング塗装 が施してあります。 5~ 6回使用ごとに □上下ヒーター /


250 設定で 20分ほど空焼きし てください。

、天板、ワイヤーラック、ピザプレートは、 はずした状態で空焼きしてください。

(底面)油汚れや異物はよく絞った ふきんでふき取ってください。

### くず受け

ドアを開け、くず受けを手前に引き出します。 よく絞ったふきんで汚れや異物をふき取ります。 お手入れ終了後は必ずくず受けをセットし直してくださ



### 天板・ワイヤーラック・取っ手



スポンジで洗い、よく乾かしてください。 金属タワシなどで洗うと、表面の加工がい たみますのでやわらかいスポンジでていね いに洗ってください。

天板には漂白 剤を使用しな いでください。 変色などの恐 れがあります。

### ピザプレート



スポンジ等で水洗いし、よく乾かしてく ださい。(洗剤は使用しないでください。)

## こんなときは

こんな時は?	調べるところ	処置
タイマーつまみを回して も通電ランプがつかない。	電源プラグはコンセントに確実に 差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントへ差し込んでからタイマーつまみをセットしてください。
加熱されない。	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? 温度調節つまみが調理温度に合っていますか? ヒーター切替つまみが「切」になっていませんか? タイマーをセットしましたか?	電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 温度調節つまみをセットしてください。 ヒーターつまみでセットしてください。 タイマーをセットしてください。
使用中にときどぎ カチ、カチ"と音がする。	故障ではありません。 熱膨張によるものです。	そのままお使いください。
使用中にヒーター が赤くならない。	故障ではありません。 温度調節のために赤くなったり、 消えたりを繰り返します。	そのままお使いください。

## アフターサービス

#### 1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

#### 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

#### 3.修理を依頼されるとき

「こんなときは」の項をお確かめいただき、直らない ときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店 または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店 か「お客様サービス係」までお申し出ください。 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要 望により有料修理させていただきます。お買い 上げの販売店か「お客様サービス係」にご相談く ださい。

#### 4.補修用性能部品の最低保有期間

このコンベクションオーブンの補修用性能部 品の保有期間は製造打切り後5年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 故障した商品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

#### 修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに 仕様や色を変更することがあります。

#### お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 337- 455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前 時~午後 時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	100V 50-60H共用
消費電力	1300V
製品寸法(約)	幅 440× 奥行 350× 高さ 300mm
電源コード(約)	1.2m
温度調節(約)	100 ~ 250
付 属 品	天板・ワイヤーラック・ピザプレート・取っ手・くず受け

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

# 愛情点検

ご使用の際

このようなことは ありませんか。

長年ご使用のオーブンの点検を!

本体が異常に熱い。 電源プラグ や電源コードが異常に熱くなる。 の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを 店にご相談ください。